# 住宅用火災警報器の維持管理

住宅用火災警報器は維持管理が大切です。万一の火災時に住宅用火災警報器が 正常に作動しなければ意味がありません。日頃の手入れ、点検を行いましょう。

## 日頃の手入れはどうすればいいの?

住宅用火災警報器はホコリが入ると誤 作動を起こす場合があります。

定期的にお掃除を行いましょう。掃除の 方法は機種によって違いますので、取扱説 明書をご確認ください。

#### 点検方法は?

「電池切れ」に注意!定期的に作動確認をしましょう。

点検の方法は、本体のひもを引くものや ボタンを押して点検するものなどがあり ます。取扱説明書をご確認ください。

#### 交換時期は?

電池の寿命がくると音声で知らせるか、 「ピッピッ・・」と短い音が鳴りますの で、新しい電池に交換してください。

本体はセンサー等の寿命により交換が 必要です。10年を目安に交換してくださ い。



#### 警報が鳴ったときの対処法

#### 火災の時

(鳴動音「ピーピーピー火事です」など)

警報音が鳴り、火災を発見したら次の対処をしましょう。

- ・周りに火災が発生したことを大声で知らせ、119番通報をしてください。
- 可能であれば初期消火をしてください。
- ・消火が難しいときは、すぐに避難してください。

### 火災でない時

(鳴動音「ピーピーピー火事です」など)

警報音が鳴り、火事でないことが確認できたら次の対処をしましょう。

- 警報停止ボタンを押すか、室内の換気をすると警報音は止まります。
- 警報音の誤作動は以下のことが原因の可能性があります。
- 燻煙式殺虫剤
- ホコリや小さな虫調理時の大量の湯気や煙







#### ☆燻煙殺虫剤を使用するとき

燻煙殺虫剤を使用するときは、あらかじめ本体または電池を取り外すか、ビ ニール袋などで覆うようにしてください。また玄関に張り紙をすることで近所 の方や通行人に燻煙殺虫剤を使用していることが周知できます。

終わったら元の状態に戻すことを忘れないようにしてください。





お問い合わせは町消防本部予防課まで 075-631-1515